



**E 257, 32 A**

Контакты	Напряжение катушки	Информация для заказа		Bbn 8012542	Масса 1 шт. кг	Упаковка шт.
		Тип	Код заказа			
1 Н.О.	12 В пер./6 В пост.	<b>E 257-32C10/12</b>	2CSM331000R0211	<b>91320 7</b>	0.126	12
	24 В пер./12 В пост.	<b>E 257-32C10/24</b>	2CSM431000R0211	<b>91330 6</b>	0.126	12
	230В пер./115 В пост.	<b>E 257-32C10/230</b>	2CSM131000R0211	<b>91340 5</b>	0.126	12
2 Н.О.	12 В пер./6 В пост.	<b>E 257-32C20/12</b>	2CSM332000R0211	<b>91350 4</b>	0.174	8
	24 В пер./12 В пост.	<b>E 257-32C20/24</b>	2CSM432000R0211	<b>91360 3</b>	0.174	8
	230 В пер./115 В пост.	<b>E 257-32C20/230</b>	2CSM132000R0211	<b>91370 2</b>	0.174	8
3 Н.О.	12 В пер./6 В пост.	<b>E 257-32C30/12</b>	2CSM333000R0211	<b>91380 1</b>	0.240	6
	24В пер./12 В пост.	<b>E 257-32C30/24</b>	2CSM433000R0211	<b>91390 0</b>	0.240	6
	230 В пер./115В пост.	<b>E 257-32C30/230</b>	2CSM133000R0211	<b>91400 6</b>	0.240	6

**E 258 C, 16 A**


Контакты	Информация для заказа		Bbn 8012542	Масса 1 шт. кг	Упаковка шт.
	Тип	Код заказа			

**Локальное применение 230 В пер./115 В пост., центральное Вкл./Выкл. 24В пер./пост**

1 Н.О.	<b>E 258 C10-230/24</b>	2CSM211000R0231	<b>78910 9</b>	0.226	6
2 Н.О.	<b>E 258 C20-230/24</b>	2CSM212000R0231	<b>78830 0</b>	0.235	6
1 Н.О. + 1 Н.З.	<b>E 258 C11-230/24</b>	2CSM213000R0231	<b>78870 6</b>	0.232	6
1 Н.О. + 1 Н.З. + 1 перекл	<b>E 258 C111-230/24</b>	2CSM215000R0231	<b>78890 4</b>	0.239	6
2 Н.О. + 1 перекл	<b>E 258 C201-230/24</b>	2CSM214000R0231	<b>78850 8</b>	0.241	6
2 перекл	<b>E 258 C002-230/24</b>	2CSM216000R0231	<b>78960 4</b>	0.25	6
3 перекл	<b>E 258 C003-230/24</b>	2CSM217000R0231	<b>78990 1</b>	0.256	6

**Групповое центральное управление: схема подключения для E 250 GM**

Модуль E 250 GM позволяет создавать подгруппы реле с центральным управлением для каждой группы и главным управлением для нескольких подгрупп. Для каждой подгруппы необходимо использовать свой модуль E 250 GM.



**Локальное:** каждое реле может управляться локальными кнопками.

**Групповое:** каждая группа может управляться централизованно, кнопкой **1** Вкл./Выкл. реле **A B C**, кнопкой **2** Вкл./Выкл. реле **D E F**.

**Главное:** Вкл./Выкл. осуществляется кнопкой **M** для обеих групп реле **1 2**.

Длинные линии  
рекомендуется  
защитить  
устройством OVR

**Локальное применение 230В пост./115В пост., центральное Вкл./Выкл. 230В пер./пост.**

1 Н.О.	<b>E 258 C10-230/230</b>	2CSM111000R0231	<b>78920 8</b>	0.233	6
1 Н.О.	<b>E 258 C20-230/230</b>	2CSM112000R0231	<b>78840 9</b>	0.243	6
1 Н.О. + 1 Н.З.	<b>E 258 C11-230/230</b>	2CSM113000R0231	<b>78880 5</b>	0.24	6
1 Н.О. + 1 Н.З. + 1 перекл.	<b>E 258 C111-230/230</b>	2CSM115000R0231	<b>78900 0</b>	0.244	6
2 Н.О. + 1 перекл.	<b>E 258 C201-230/230</b>	2CSM114000R0231	<b>78860 7</b>	0.247	6
2 перекл.	<b>E 258 C002-230/230</b>	2CSM116000R0231	<b>78970 3</b>	0.257	6
3 перекл.	<b>E 258 C003-230/230</b>	2CSM117000R0231	<b>79000 6</b>	0.262	6

**Локальное применение 24В пост./12В пост., центральное Вкл./Выкл. 24В пер./пост.**

1 Н.О.	<b>E 258 C10-24/24</b>	2CSM411000R0231	<b>79010 5</b>	0.225	6
2 Н.О.	<b>E 258 C20-24/24</b>	2CSM412000R0231	<b>78930 7</b>	0.234	6
2 Н.О. + 1 CO	<b>E 258 C201-24/24</b>	2CSM414000R0231	<b>78940 6</b>	0.241	6
2 перекл.	<b>E 258 C002-24/24</b>	2CSM416000R0231	<b>78950 5</b>	0.249	6
3 перекл.	<b>E 258 C003-24/24</b>	2CSM417000R0231	<b>78980 2</b>	0.256	6

**Вспомогательные контакты и аксессуары для E 250**

Контакты	Номинальный ток	Информация для заказа	Bbn	Масса	Упаковка
		Тип	Код заказа	1 шт.	шт.
			<b>8012542</b>		
			<b>EAN</b>		

**Дополнительные силовые контакты для любых напряжений**

2 Н.О.	16А	<b>E 250 CM20</b>	2CSM012100R0201	<b>53460 0</b>	0.058	10
1 Н.О.+1Н.З.	16А	<b>E 250 CM11</b>	2CSM014100R0201	<b>53450 1</b>	0.058	10
2 перекл.	16А	<b>E 250 CM002</b>	2CSM016100R0201	<b>53440 2</b>	0.059	10
2 Н.О.	32А	<b>E 250-32 CM20*</b>	2CSM032100R0201	<b>91410 5</b>	0.058	10

\* Используются только с реле на 32 А

**Вспомогательные контакты**

1 Н.О.+1Н.З.	5А	<b>E 250 H11</b>	2CSM004400R0201	<b>53470 9</b>	0.033	16
2 Н.О.	5А	<b>E 250 H20</b>	2CSM002400R0201	<b>53690 1</b>	0.033	16
2 Н.З.	5А	<b>E 250 H02</b>	2CSM008400R0201	<b>53680 2</b>	0.033	16

**Другие аксессуары**

центральное управление для E251, E252 and E256	<b>E 257 CM</b>	2CSM000200R0211	<b>53510 2</b>	0.033	16
групповой модуль	<b>E 250 GM</b>	2CSM000600R0201	<b>53700 7</b>	0.058	12
заглушка	<b>E 250 CP</b>	2CSM000500R0201	<b>53710 6</b>	0.058	12

