

CP-A RU

(D) Betriebs- und Montageanleitung

Redundanzeinheit für primär getaktete Schaltnetzteile CP Reihe

Hinweis: Diese Betriebs- und Montageanleitung enthält nicht sämtliche Detailinformationen zu allen Typen der Produktreihe und kann auch nicht jeden Einsatzfall der Produkte berücksichtigen. Alle Angaben dienen ausschließlich der Produktbeschreibung und sind nicht als zugesicherte Eigenschaften im Rechtssinne aufzufassen. Weiterführende Informationen und Daten erhalten Sie in den Katalogen und Datenblättern der Produkte, über die örtliche ABB-Niederlassung sowie auf der ABB Homepage unter <http://www.abb.com>. Technische Änderungen jederzeit vorbehalten. In Zweifelsfällen gilt der deutsche Text.



Nur von einer entsprechend qualifizierten Fachkraft zu installieren. Dabei landesspezifische Vorschriften (z.B. VDE, etc.) beachten. Vor der Installation diese Betriebs- und Montageanleitung sorgfältig lesen und beachten. Die Geräte sind wartungsfreie Einbaugeräte.

(GB) Operating and installation instructions

Redundancy unit for primary switch mode power supplies CP range

Note: These operating and installation instructions cannot claim to contain all detailed information of all types of this product range and can even not consider every possible application of the products. All statements serve exclusively to describe the product and have not to be understood as assured characteristics with legal force. Further information and data is obtainable from the catalogues and data sheets of this product, from the local ABB sales organisations as well as on the ABB homepage <http://www.abb.com>. Subject to change without prior notice. The German text applies in cases of doubt.



The device must be installed by qualified persons only and in accordance with the specific national regulations (e.g., VDE, etc.). Before installing this unit, read these operating and installation instructions carefully and completely. The devices are maintenance-free chassis-mounted units.

(F) Instructions de service et de montage

Module redondant pour alimentations à découpage primaire, gamme CP

Note: Ces instructions de service et de montage ne contiennent pas toutes les informations relatives à tous les types de cette gamme de produits et ne peuvent pas non plus tenir compte de tous les cas d'application. Toutes les indications ne sont données qu'à titre de description du produit et ne constituent aucunes obligations légales. Pour de plus amples informations, veuillez-vous référer aux catalogues et aux fiches techniques des produits, à votre agence ABB ou à notre site <http://www.abb.com>. Sous réserve de modifications techniques. En cas de divergences, le texte allemand fait foi.



L'installation de ces produits doit être réalisée uniquement par une personne compétente et en conformité avec les prescriptions nationales (p.e. VDE, etc.). Avant l'installation de cet appareil veuillez lire l'intégralité de ces instructions. Ces produits sont des appareils encliquetables, qui ne nécessitent pas d'entretien.

(E) Instrucciones de servicio y de montaje

Módulo redundante para fuentes de alimentación de conmutación primaria, serie CP

Nota: Estas instrucciones no contienen todas las informaciones detalladas relativas a todos los tipos del producto ni pueden considerar todos los casos de operación. Todas las indicaciones son a título descriptivo del producto y no constituyen obligaciones legales. Para más información, consulte los catálogos, las hojas de características, la sucursal local de ABB o la Web <http://www.abb.com>. Sujeto a cambios técnicos sin previo aviso. En caso de duda, prevalece el texto alemán.



La instalación debe llevarse a cabo sólo por personal especializado. Es necesario respetar las normas específicas del país (p.ej. VDE, etc.). Antes de la instalación lea completamente estas instrucciones. Estos aparatos son equipos para su montaje en conjuntos y son de libre mantenimiento.

(I) Istruzioni per l'uso ed il montaggio

Modulo ridondante per alimentatori a commutazione primaria, serie CP

Nota: Le presenti istruzioni per l'uso ed il montaggio non contengono tutte le informazioni dettagliate su tutta la gamma di prodotti e non possono trattare tutti i casi applicativi. Tutte le indicazioni servono esclusivamente a descrivere il prodotto e non sono da interpretare come caratteristiche garantite con valore di legge. Per ulteriori informazioni consultare i cataloghi ed i data sheet dei prodotti, o la nostra homepage <http://www.abb.com>, oppure rivolgersi alla locale filiale ABB. Ci riserviamo di eventuali modifiche tecniche. In caso di differenze o problemi è valido il testo tedesco.



Installazione solo a cura di personale specializzato. Bisogna osservare le specifiche norme nazionali (p.e. VDE, etc.). Prima dell'installazione leggere attentamente le seguenti istruzioni. Questi prodotti sono apparecchi ad incasso, che non hanno bisogno di manutenzione.

(RU) Инструкция по установке и эксплуатации

Модуль резервирования для первичных импульсных источников питания серии CP

Примечание: Настоящая инструкция по установке и эксплуатации не претендует на полноту содержащейся здесь информации по всем типам серии настоящего изделия и даже не рассматривает все возможности применения настоящего изделия. Вся информация служит исключительно для его описания и не должна рассматриваться в качестве гарантированных характеристик, имеющих юридическую силу. Дополнительную информацию и данные можно получить из каталогов и Листов данных на настоящее изделие в местном представительстве компании ABB, а также на сайте компании ABB по адресу: <http://www.abb.com>. Возможны изменения без предварительного уведомления. При возникновении сомнений текст на немецком языке имеет приоритет.



Устройство подлежит установке только квалифицированным персоналом в соответствии с национальными требованиями (например, VDE и т.д.). Перед началом установки данного изделия полностью и внимательно прочитайте инструкцию по установке. Устройство устанавливается на шасси и не требует обслуживания.

(CN) 安装和操作指南

CP系列开关电源的冗余单元


注意：此操作指南不含技术数据和全部应用说明。所有数据只是具有对产品特性进行说明作用，因此不具备法律效应。详细说明请参阅技术样本或联络ABB当地办事处或浏览ABB网站 (<http://www.abb.com>)。如有更改恕不通知。并以德文为标准。



器件必须由专业人员按照国际专业规章安装 (如：VDE)。安装前，请先详细阅读本安装指南。产品底盘，不含任何需安装的部分，请不要打开底座。此产品为免维护底板安装器件。

I

- (D) Produktabbildungen
- (GB) Illustrations of the products
- (F) Présentation des produits
- (E) Presentación
- (I) Illustrazione dei prodotti
- (RU) Внешний вид изделия
- (CN) 产品外形说明




2CDC 272 013 F0b09

- (D) Mindestabstände zu benachbarten Geräten
- (GB) Minimum distances to other units
- (F) Distances minimales par rapports à d'autres modules
- (E) Distancia mínima con aparatos vecinos
- (I) Distanze minime rispetto agli apparecchi vicini
- (RU) Минимальное расстояние до других устройств
- (CN) 安装时与其它器件的最小距离

(A) = 10 mm
(B) = 50 mm

II


- (D) Produkt anbringen
- (GB) Fix product
- (F) Monter le produit
- (E) Fijar el producto
- (I) Montare il prodotto
- (RU) Установка изделия
- (CN) 产品安装



2CDC 272 012 F0b04


III

- (D) Produkt entfernen
- (GB) Remove product
- (F) Démonter le produit
- (E) Desmontar el producto
- (I) Rimuovere il prodotto
- (RU) Демонтаж изделия
- (CN) 产品卸装




2CDC 272 013 F0b04

IV Echte Redundanz




2CDC 272 023 F0208



2CDC 272 027 F0205

V Schaltbild



2CDC 272 019 F0005

(D) Sicherheits- und Warnhinweise ⚠

Anlage freischalten!

Vor Installations-, Wartungs- oder Änderungsarbeiten: Anlage spannungsfrei schalten, vor Wiedereinschalten sichern.

Vor Inbetriebnahme:

Achtung! Unsachgemäße Installation/Betrieb kann die Sicherheit beeinträchtigen und zu Betriebsstörungen oder zur Zerstörung des Gerätes führen. Vor der Inbetriebnahme ist Folgendes sicherzustellen:

- Anschluss gemäß den landesspezifischen Vorschriften durchführen.
- Zuleitungen und Gerät ausreichend dimensionieren bzw. absichern.
- Ausgangsleitungen für den Ausgangsstrom ausreichend dimensionieren und polrichtig anschließen.
- Abstände zu benachbarten Geräten beachten (siehe Abbildung I) um eine ausreichende Kühlung zu gewährleisten

Im Betrieb:

- Keinerlei Änderungen an der Installation (primär- und sekundärseitig) vornehmen!
Gefahr von Lichtbögen und elektrischem Schlag (Lebensgefahr)!
- Verbrennungsgefahr: In Abhängigkeit der Betriebsbedingungen kann die Gehäusetemperatur hohe Werte annehmen.

Achtung: Hochspannung! Gespeicherte Energie! Gefährliche Energie am Ausgang!

In Netzteilen befinden sich Bauelemente mit hoher gespeicherter Energie und Stromkreise mit Hochspannung!

Bei einigen Geräten dieser Serie kann der Ausgang gefährlich hohe Energiemengen abgeben. Deshalb keine Gegenstände in die nachgeschaltete Redundanzeinheit einführen und die Geräte nicht öffnen. Sicherstellen, dass Bedienpersonal vor versehentlichem Berührung energieführender Teile geschützt ist.

(GB) Safety instructions and warnings ⚠

Disconnect system from supply network!

Before any installation, maintenance or modification work: Disconnect the system from the supply network and protect against switching on.

Before start of operation:

Attention! Improper installation/operation may impair safety and cause operational difficulties or destruction of the unit.

Before operation the following must be ensured:

- Connect according to the specific national regulations.
- Power supply cables and unit must be sufficiently fused and rated.
- Rate the output lines sufficiently for the output current and connect them with the correct polarity.
- In order to ensure sufficient air-cooling the distance to other devices has to be considered (see figure I)

In operation:

- Do not modify the installation (primary and secondary side)!
Risk of electric arcs and electric shock (danger to life)!
- Risk of burns: Depending on the operation conditions the enclosure can become very hot

Warning: High voltage! Stored energy! Energy hazard at output!

Power supply units contain components with high stored energy and circuits with high voltage! With some units of this range the output is capable of providing hazardous energy. Do not introduce any objects into the downstream redundancy unit, and do not open the units. Ensure that the service personnel is protected against inadvertent contact with parts carrying energy.

(F) Indications de sécurité et mises en garde ⚠

Mettre l'installation hors tension!

Avant le début des travaux d'installation, d'entretien ou de modification : mettre le module hors tension et s'assurer qu'il ne peut pas être remis sous tension par erreur.

Avant la mise en service:

Attention! Une installation non adaptée peut diminuer la sécurité, provoquer des dysfonctionnements et amener la destruction du module. Avant la mise en service il faut veiller aux points suivants :

- Le raccordement doit être effectué en conformité avec les prescriptions appliquées dans le pays concerné.
- Protéger et dimensionner les câbles suffisamment.
- Tous les câbles de sortie doivent être dimensionnés suffisamment pour le courant de sortie et raccordés correctement par rapport à la polarité.
- Considérer la distance du module aux autres modules (voir Fig. I) pour garantir un refroidissement suffisant.

Sous tension:

- Ne pas effectuer de changements (côté primaire et secondaire) quand le module est sous tension!
Risque de formation d'arcs et de chocs électriques (danger de mort)!
- Risques de brûlures: Selon les conditions d'utilisation le boîtier peut devenir très chaud.

Attention: Haute tension! Energie emmagasinée! Energie dangereuse à la sortie!

Les alimentations renferme des composants emmagasinant de l'énergie et des circuits sous haute tension! La sortie de certains appareils peut émettre d'importantes quantités d'énergie. Ne pas introduire d'objets dans le module redondant raccordé en série et ne pas l'ouvrir les appareils! Il faut s'assurer que le personnel de maintenance soit protégé contre les contacts accidentels avec des composants sous tension.

(E) Avisos de seguridad ⚠

Desconecte la instalación!

Antes de iniciar trabajos de instalación, mantenimiento o modificación desconecte su instalación y cerciórese de que no pueda ser conectada nuevamente por descuido.

Antes de la puesta en marcha :

Atención! Una instalación incorrecta o uso inadecuado puede afectar a la seguridad y al funcionamiento, hasta la destrucción total del aparato. Hay que comprobar lo siguiente antes de la puesta en marcha:

- La conexión debe hacerse conforme a las disposiciones nacionales.
- Proteger y dimensionar adecuadamente el aparato y los cables de alimentación.
- Todos los cables de salida deben ser adecuados para la intensidad de salida y conectados con polarización correcta.
- Tener en cuenta la distancia con aparatos vecinos (ver Fig. I) para garantizar una refrigeración suficiente.

Durante el funcionamiento:

- En ningún caso efectuar modificaciones de la instalación (lado primario y secundario)!
Peligro de arcos voltaicos y choques eléctricos (peligro de muerte)!
- Peligro de quemaduras: Dependiendo de las condiciones de funcionamiento, la caja puede alcanzar temperaturas elevadas

Atención: Alta tensión! Energía acumulada! Riesgo de energía en los terminales de salida!

Fuentes de alimentación contienen conductores no protegidos bajo alta tensión, así como componentes que acumulan energía elevada! En algunos dispositivos de esta serie, la salida puede emitir intensidades de energía peligrosas. No introducir objetos en el módulo redundante postconectado y no abrir los aparatos. Es necesario la protección del personal de servicio, para evitar contactos accidentales.

(I) Norme di sicurezza e avvertenze ⚠

Disinserire il sistema!

Prima di eseguire lavori di installazione, manutenzione o modifica, disinserire il sistema, assicurarsi che sia privo di tensione e che non possa essere reinserita inavvertitamente.

Prima della messa in funzione:

Attenzione! La scorretta installazione e il funzionamento inadeguato possono pregiudicare la sicurezza e portare a guasti e al danneggiamento del dispositivo. Prima della messa in funzione bisogna accertarsi del seguente:

- Il collegamento deve essere conforme alle specifiche norme nazionali.
- L'apparecchio e i cavi d'alimentazione devono essere sicuri e dimensionati in modo sufficiente.
- Dimensionare tutti i cavi d'uscita idoneamente e collegarli con giusta polarità.
- Badare alle distanze verso apparecchi vicini (vedere Fig. I) per garantire un sufficiente raffreddamento.

Durante il funzionamento:

- Non apportare modifiche all'installazione (parte primaria e secondaria)!
Pericolo di arco voltaico e shock di corrente (Pericolo di morte)!
- Pericolo di ustioni: A seconda delle condizioni di funzionamento, la custodia può diventare molto calda.

Attenzione: Alta tensione! Energia accumulata! Energia pericolosa all'uscita!

Gli alimentatori sono provvisti di componenti che accumulano moltissima energia, nonché di conduttori non protetti ad alta tensione! In alcuni apparecchi di questa serie l'uscita può emettere pericolosamente elevati quantitativi di energia. Perciò non introdurre oggetti nel modulo ridondante collegato in serie e non aprire gli apparecchi. Provvedere alla adeguata protezione del personale di manutenzione contro eventuali contatti fortuiti con componenti portando energia.

(RU) Инструкции по мерам безопасности и предупреждения ⚠

Отключайте систему от сети электропитания!

Перед выполнением любых работ по монтажу, техническому обслуживанию или модернизации отключайте систему от сети электропитания и принимайте меры от случайного включения.

Перед началом работ:

Внимание! Неправильная установка и эксплуатация устройства может привести к нарушению мер безопасности и к затруднению эксплуатации или разрушению изделия. Перед началом эксплуатации убедитесь в том, что:

- Подключение выполнено в соответствии с национальными требованиями.
- Кабели электропитания и сам блок должны быть защищены соответствующими предохранителями.
- Номинальные параметры отводящих линий должны соответствовать выходному току блока питания и подключаться с соблюдением полярности.
- Для обеспечения необходимого охлаждения изделия следует соблюдать расстояния до других устройств (см. Рисунок I)

В процессе работы:

- Не вносите изменения в конструкцию изделия (как первичной, так и вторичной стороне)!
Существует риск дугового разряда и поражения электрическим током (опасно для жизни)!
- Риск ожогов: при некоторых условиях эксплуатации кожух изделия может быть очень горячим

Внимание! Высокое напряжение! Накопление энергии! Опасное напряжение на выходе!

Источники питания содержат компоненты, которые способны накапливать значительную энергию, а также цепи с высоким напряжением! На выходе источников питания возможны опасные уровни энергии. Не вставляйте никакие предметы в блок и не разбирайте блоки. Убедитесь в том, что обслуживающий персонал надежно защищен от случайного контакта с деталями, по которым передается энергия.

(CN) 安全指示和警告 ⚠

从系统与电源断开！

在安装、维护和修改系统之前，先将系统与电源断开。

运行开始前：

注意！不正确的安装 / 操作可能会带来不安全或运行故障，甚至损坏电源。开始运行前必须保证：

- 按照国际标准连接
- 电源电缆和系统元件必须有熔断器保护。
- 注意电源输出电流的极性，正确连接输出导线。
- 为有效散热，必须考虑与其它器件之间的安装距离 (参看图1)

运行中：

- 不要更改安装 (初级和次级)！电弧和电击危险 (生命危险)！
- 灼热危险：运行环境可能会使外壳非常热。

警告：高电压！存储能量！输出端危险！

电源包含有高能量存储器件，回路带高电压！严禁在电源中放入其它物体，严禁开盖！此系列电源中有些器件可能输出危险能量，请确保维护人员可以防护由于疏忽碰触到高能量器件。

(D) Montage:

1. DIN-Schiene (TH 35-15 oder TH 35-7.5 nach IEC/EN 60715) wie in Abbildung I dargestellt auf der Montageplatte befestigen, horizontale Einbaulage, Eingangsklemmen oben, die Mindestabstände (siehe Abbildung I) zu benachbarten Geräten einhalten.
2. Gerät wie in Abbildung II dargestellt auf die DIN-Schiene aufsnappen.
 - 1) Gerät leicht nach oben kippen und auf DIN-Schiene aufsetzen.
 - 2) Bis zum Anschlag nach unten klappen.
 - 3) Unten gegen die Vorderseite drücken, um zu verriegeln.
Leicht am Gerät rütteln, um Verriegelung zu überprüfen.
3. Entfernen von der DIN-Schiene wie in Abbildung III dargestellt. Schraubendreher zur Entriegelung verwenden.

Elektrischer Anschluss:

Eingangsseite [INPUT 1 + - / INPUT 2 + -]:

Elektrische Verbindung der Eingangsklemmen herstellen (Abbildung V), Abisolierlänge der Leitungen - siehe technische Daten. Linke Eingangsklemmen + - für Kanal 1, rechte Eingangsklemmen + - für Kanal 2.

Ausgangsseite [OUTPUT + + - -]:

Leitungen nach maximalem Ausgangsstrom dimensionieren oder gesonderte Absicherung vorsehen. Um Spannungsabfälle zu minimieren wird empfohlen die Querschnitte so groß wie möglich zu wählen. Polung beachten.

Betrieb/Funktion:

Parallelbetrieb, echte Redundanz: (siehe Abbildung IV)

Um bei Fehlern (z.B. in der Verdrahtung, Auslösen der Sicherung im Primärstromkreis, Defekt einzelner Geräte) eine höhere Verfügbarkeit zu erreichen, können Stromversorgungen redundant aufgebaut werden. Tritt im ersten Stromversorgungskreis ein Fehler auf (sog. Erstfehler), wird die Stromversorgung aller Verbraucher vom zweiten, redundanten Versorgungskreis übernommen. Hierzu werden die parallel zu schaltenden Stromversorgungen so dimensioniert, dass der Gesamtstrombedarf aller angeschlossenen Verbraucher von einer Stromversorgung vollständig abgedeckt werden kann, und die Ausgangskreise werden, wie in Abbildung IV dargestellt, mit der Redundanzeinheit CP-A RU voneinander entkoppelt.

(GB) Mounting:

1. Fasten the DIN rail (TH 35-15 or TH 35-7.5 acc. IEC/EN 60715) as shown in Fig. I on the mounting plate, horizontal mounting position, input terminals on top, respect the minimum distance to other units (see Fig. I)
2. Snap on DIN rail as shown in Fig. II
 - 1) Tilt the unit slightly upwards and fit the unit on the DIN rail
 - 2) Lift it downward until it hits the stop
 - 3) Press against the bottom front side for locking
Shake the unit slightly to check the locking
3. Remove the unit from the DIN rail as shown in Fig. III. Use a screwdriver for the unlocking.

Electrical connection:

Input side [INPUT 1 + - / INPUT 2 + -]:

Connect the input terminals (Fig. V), stripping length of the cable – see technical data.

For channel 1 left-hand input terminals + -, for channel 2 right-hand input terminals + -.

Output side [OUTPUT + + - -]:

Rate the lines for the maximum output current or provide a separate fuse protection.

We recommend to choose the cable cross section as large as possible in order to minimize voltage drops.

Observe the polarity.

Operating/Function:

Parallel operation, true redundancy: (see Fig. IV)

Redundant circuits are suitable to increase the operational reliability in case of errors (e.g., wrong wiring, blow of the fuses in the primary circuit, failure of single devices). If a fault occurs in the first power supply circuit (called initial fault), the power supply of all consumers will be taken over by the second, redundant supply circuit. For this reason, the power supply units to be connected in parallel are dimensioned in such a way that the total current requirement of all consumers can be completely covered by one power supply unit, and the output circuits are decoupled by means of the redundancy unit CP-A RU, as shown in Fig. IV.

(F) Montage:

1. Fixer le profilé DIN (TH 35-15 ou TH 35-7.5 selon IEC/EN 60715) sur la plaque de montage comme décrit dans la Fig. I, position de montage horizontale, bornes d'entrée en haut, observer les distances minimales (voir Fig. I) par rapports à d'autres modules.
2. Encliqueter le module sur le profilé DIN comme décrit dans la Fig. II
 - 1) Pousser le module légèrement en haut et le placer sur le profilé
 - 2) Pousser vers le bas jusqu'à la butée
 - 3) Pousser vers l'avant pour encliqueterSecouer légèrement pour vérifier l'encliquetage
3. Démontez du profilé DIN comme décrit dans la Fig. III. Utiliser un tournevis pour le désencliquetage.

Raccordement électrique:

Entrée [INPUT 1 + - / INPUT 2 + -]:

Raccorder les bornes d'entrée (Fig. V), longueur des câbles à dénuder – voir Données Techniques.
Bornes d'entrée + - à gauche pour la voie 1, bornes d'entrée + - à droite pour la voie 2.

Sortie [OUTPUT + + - -]:

Dimensionner les lignes pour le courant de sortie maximum ou les protéger par un fusible spécial.
Choisir des câbles de grande section, afin de réduire au minimum les chutes de tension. Faire attention à la polarité.

Opération/Fonctionnement:

Fonctionnement en parallèle, vraie redondance: (voir Fig. IV)

Pour arriver à une fiabilité de fonctionnement plus élevée en cas d'erreurs (p.e. en câblage, déclenchement du fusible dans le circuit primaire, défaut d'un module unique), on peut monter des circuits redondants. En cas de défaut dans le circuit primaire de la première alimentation (dit premier erreur), le second circuit redondant prend le relais pour assurer l'alimentation de tous les consommateurs. Pour cela, les alimentations à brancher en parallèle doivent être dimensionnées de manière à ce qu'un seul module puisse couvrir intégralement la demande totale en courant de tous les appareils consommateurs, et les circuits de sortie sont découplés, comme décrit dans la Fig. IV, avec le module redondant CP-A RU.

(E) **Montaje:**

1. Fijación del perfil DIN (TH 35-15 ó TH 35-7.5 según IEC/EN 60715) sobre una placa de montaje como se muestra en la Fig. 1, montaje en posición horizontal, los bornes de entrada deben de estar hacia arriba, tener en cuenta la distancia mínima con aparatos vecinos (ver Fig. I)
2. Fijación del aparato en el perfil como se muestra en la Fig. II
 - 1) Posicionar el aparato en el perfil, encajar la parte superior de fijación en el perfil
 - 2) Desplazar el aparato hacia abajo para su colocación en el perfil
 - 3) Presionar sobre la cubierta para su enclavamiento.
Mover ligeramente el aparato para comprobar su enclavamiento
3. Para desmontar el aparato se utiliza un destornillador como se muestra en la Fig. III.

Conexión eléctrica:

Entrada [INPUT 1 + - / INPUT 2 + -]:

Conectar los bornes de entrada (Fig. V), longitud a pelar del conductor - ver Datos Técnicos.

Bornes de entrada + - a la izquierda para el canal 1, bornes de entrada + - a la derecha para el canal 2.

Salida [OUTPUT + + - -]:

Dimensionar los cables para la intensidad de salida máxima o proveer un fusible por separado.

Los cables deben ser de la sección más grande posible para reducir la caída de tensión. Tener en cuenta la polarización.

Servicio/Funcionamiento:

Funcionamiento en paralelo, redundancia verdadera: (ver Fig. IV)

Los circuitos redundantes se utilizan para aumentar la seguridad de servicio en caída de un defecto (p.ej. cableado incorrecto, fusión de los fusibles en el circuito primario, fallo en el dispositivo). Si en la primaria fuente de alimentación se tiene un defecto (llamado primer defecto), el segundo, redundante circuito de alimentación adopta la alimentación de corriente de todos los receptores. A tal fin, las fuentes de alimentación a conectar en paralelo se dimensionan de forma, que el consumo de corriente total de todos los receptores conectados se pueda cubrir por completo por una sola fuente de alimentación, y los circuitos de salida son desacoplados por medio del módulo redundante CP-A RU, como muestra Fig. IV.

(l) **Montaggio:**

1. Fissare la sbarra DIN (TH 35-15 o TH 35-7.5 in conformità con IEC/EN 60715) come descritto nella Fig. I sulla piastra di montaggio, montare in posizione orizzontale, morsetti d'ingresso in alto, osservare le distanze minime (vedere Fig. I) rispetto agli apparecchi vicini.
2. Applicare l'apparecchio come descritto nella Fig. II sulla guida di supporto
 - 1) Tenere l'apparecchio leggermente spostato verso l'alto, poggiarlo sul supporto sagomato
 - 2) Premere verso il basso fino alla battuta
 - 3) Spingere in avanti premendo in basso fino ad avvenuto arresto
Verificarne la stabilità scrollandolo leggermente
3. Rimuovere l'apparecchio dalla guida di supporto come descritto nella Fig. III. Usare un cacciavite per lo sbloccaggio.

Collegamento elettrico:

Ingresso [INPUT 1 + - / INPUT 2 + -]:

Collegare i morsetti d'ingresso (Fig. V), lunghezza di spelatura - vedere Dati Tecnici.

Morsetti d'ingresso + - a sinistra per il canale 1, morsetti d'ingresso + - a destra per il canale 2.

Uscita [OUTPUT + + - -]:

Dimensionare le linee a secondo della corrente d'uscita massima oppure prevedere una protezione separata.

Per minimizzare cadute di tensione raccomandiamo di scegliere delle sezioni più grandi possibile. Badare alla polarità.

Operazione/Funzionamento:

Funzionamento in parallelo, vera ridondanza: (vedere Fig. IV)

Per aumentare l'affidabilità di funzionamento in caso di errori (p.e. di cablaggio, scatto del fusibile nel circuito di corrente primario, difetto di un apparecchio singolo), si può costruire un circuito di corrente ridondante. Se sorge un difetto nel primo circuito di alimentazione di corrente (cosiddetto primo errore), il secondo, ridondante circuito di alimentazione s'incarica dell'alimentazione di corrente di tutti i carichi. Perciò è necessario dimensionare gli alimentatori da collegare in parallelo in modo che il consumo di corrente totale di tutti i carichi collegati possa essere coperto completamente da un solo alimentatore. Bisogna anche disaccoppiare i circuiti di uscita l'uno dall'altro, come descritto nella Fig. IV, mediante il modulo ridondante CP-A RU.

(RU) Монтаж:

1. Установите DIN рейку (ТН 35-15 или ТН 35-7,5 согласно стандарту IEC/EN 60715) как показано на Рисунке I, на монтажной панели в горизонтальном положении, входные клеммы сверху, сохраняя необходимое расстояние до других изделий (см. Рисунок I)
2. Установите изделие на DIN рейку как показано на Рисунке II
 - 1) Слегка наклоните изделие вверх и установите его на DIN рейку
 - 2) Потяните его вниз до упора
 - 3) Нажмите на нижний край лицевой панели для защелки. Слегка покачайте изделие, чтобы убедиться в его надежном креплении
3. Демонтаж устройства с DIN рейки показан на Рисунке III. Для освобождения защелки используется отвертка.

Электрическое подключение:

На стороне входа [ВХОД 1 + " / ВХОД 2 + "]:

Подключите входные клеммы (Рисунок V), длина зачистки кабеля указана в технических данных изделия.

Для канала 1 ' левые входные клеммы + ', для канала 2 ' правые входные клеммы + '.

На стороне выхода [ВЫХОД + + " "]:

Рассчитывайте номинальные параметры линий на максимальный выходной ток или используйте отдельные предохранители.

Мы рекомендуем выбирать кабели с наибольшим сечением для минимизации потерь напряжения. Соблюдайте полярность.

Эксплуатация/функционирование:

Параллельная работа, резервирование: (см. Рисунок IV)

Резервирование цепей используется для увеличения эксплуатационной надежности при возникновении ошибок (таких как неправильное включение, перегорание предохранителей в цепях первичного питания, авария отдельных устройств). Если неисправность возникает в цепи первого источника питания (так называемая первичная неисправность), электропитание всех потребителей будет осуществляться от второго, резервного, источника питания. По этой причине, параллельно включаемые блоки питания должны иметь такую мощность, чтобы обеспечить одним блоком электропитание всех потребителей, а выходные цепи разъединяются посредством модуля резервирования CP'A RU, как это показано на Рис. IV.

(CN) 安装：

1. 安装板上快速DIN导轨安装 (TH35/15 或TH35/7.5 按IEC/EN 60715 标准) 如图 I，水平安装位置，输入端子位于上部，与其它器件保持最小距离 (参看图 I)
2. DIN导轨卡装，如图 II
 - 1) 向上轻摇使电源与DIN导轨吻合
 - 2) 向下压至不能下压
 - 3) 压住底部前端，锁定轻摇电源确认锁定
3. 从DIN导轨上拆卸电源如图 III。用螺丝刀解锁。

电气连接：

输入侧 [INPUT 1 + - / INPUT 2 + -]：

连接输入端子 (参看图 V)，电缆剥皮长度参看技术数据。
通道1：左端输入端子 + -；通道2：右端输入端子 + -。

输出侧 [OUTPUT + + - -]：

根据最大输出电流选择额定电缆或是单独的熔断器保护。
我们推荐尽可能选择大截面的电缆以减小电压损耗。正确连接极性。

运行/功能：

并联操作，冗余 (参看图 IV)：

冗余适用于在故障时增加运行的可靠性 (如：误接线、初级回路熔断器熔断、单个设备故障)。如果在第一个供电回路中发生故障 (首次故障)，所有负载的电源将由第二供电回路 (冗余回路) 承担。因此，并联数个电源中的每一个电源都能完全满足所有的负载。并且可通过CP-A RU冗余单元解耦，如图IV所示。

Technical data - Redundancy unit CP-A RU

Data at $T_a = 25\text{ °C}$, unless otherwise indicated

Type	CP-A RU	CP-A RU in combination with CP-A CM
Input (+, -, +, -)		
Rated input voltage U_{in}	24 V DC	
Input voltage range per channel	10-28 V DC	13-28 V DC
Rated input current per channel	1-20 A	
Max. input current per channel	30 A for 300 s	
Transient overvoltage protection	yes	
Output (L+, L+, L-, L-)		
Rated output voltage U_{out}	24 V DC	
Voltage drop	typ. 0.6 V, max. 0.9 V	
Rated output current I_{out}	1-40 A	
Output ratings per channel	at $T_a = 60\text{ °C}$	13-28 V DC / 40 A
	at $T_a = 70\text{ °C}$	13-28 V DC / 30 A
Derating	$60\text{ °C} < T_a \leq 70\text{ °C}$	2.5 % per Kelvin temperature increase
Peak output current	60 A for 300 s	
Resistance to reverse feed	< 40 V	
General data		
Dimensions W x H x D	56.5 (60 ¹⁾ x 130 x 135.5 mm / 2.22 (2.36 ¹⁾ x 5.12 x 5.35 in	
Weight	approx. 0.89 kg / 1.96 lb	
Mounting	DIN rail (IEC/EN 60715), snap-on mounting	
Mounting position	horizontal	
Minimum distance to other units, horizontal/vertical	10 mm / 50 mm (0.39 in / 1.97 in)	
Degree of protection enclosure / terminals	IP20 / IP20	
Material of enclosure enclosure shell / cover	aluminium / zinc-coated sheet steel	
Protection class (EN 61140)	III ²⁾	
Electrical connection		
Wire size	fine-strand with wire end ferrule	2.5-10 mm ² / 14-8 AWG
	fine-strand without wire end ferrule	0.5-10 mm ² / 20-8 AWG
	rigid	0.5-16 mm ² / 20-6 AWG
Stripping length	12 mm / 0.47 in	
Tightening torque	1.2-1.5 Nm	
Environmental data		
Ambient temperature range ³⁾	operation	-25...+70 °C
	storage	-40...+85 °C
Damp heat (IEC/EN 60068-2-3)	93 % at +40 °C, no condensation	
Climatic category (IEC/EN 60721)	3K3	
Isolation data		
Insulation voltage	input / output / enclosure	500 V AC (routine test)
Pollution degree (EN 50178)	2	
Standards		
Product standard	IEC/EN 61204	
Low Voltage Directive	2006/95/EC	
EMC Directive	2004/108/EC	
Electrical safety	EN 50178, EN 60950, UL 60950, UL 508	

1) incl. lateral screw

2) This device is designed for connection to a safety extra-low voltage source. If no safety extra-low voltage is used at the input side, the lateral screw can be used for grounding of the enclosure (protection class I).

3) According to UL this is the surrounding air temperature

Type	CP-A RU	CP-A RU in combination with CP-A CM
Electromagnetic compatibility		
Interference immunity to	IEC/EN 61000-6-2	
electrostatic discharge	IEC/EN 61000-4-2, Level 3 - air discharge ± 8 kV, contact discharge ± 6 kV	
radiated, radio-frequency, electromagnetic field	IEC/EN 61000-4-3, Level 3 (10 V/m)	
electrical fast transient / burst	IEC/EN 61000-4-4, Level 3 (± 2 kV)	
surge	IEC/EN 61000-4-5, Level 1 (± 0.5 kV)	
conducted disturbances, inducted by radio-frequency fields	IEC/EN 61000-4-6, Level 3 (10 V)	
Interference emission	IEC/EN 61000-6-3	
high-frequency radiated	IEC/CISPR 22, EN 55022, Class B	
high-frequency conducted	IEC/CISPR 22, EN 55022, Class B	

Additional information relating to UL approvals:

Power, input and output (I/O) wiring must be in accordance with Class I, Div. 2 wiring methods - Article 501-10(B) (1) of the National Electrical Code.

- SUITABLE FOR USE IN CLASS I, DIVISION 2, GROUPS A, B, C, D OR NON-HAZARDOUS LOCATIONS ONLY.
- WARNING - EXPLOSION HAZARD - SUBSTITUTION OF COMPONENTS MAY IMPAIR SUITABILITY FOR CLASS I, DIVISION 2.
- WARNING - EXPLOSION HAZARD - DO NOT DISCONNECT EQUIPMENT UNLESS POWER HAS BEEN SWITCHED OFF OR THE AREA IS KNOWN TO BE NON-HAZARDOUS.

When used use in combination with other power supplies than modules ABB series CP-S and CP-C, each input circuitry shall be provided with overcurrent protection, Circuit breaker - Listed (DIVQ) Type S201 DC-K 6, manufactured by ABB STOTZ-KONTAKT GmbH. Rated 60 Vdc, 6A